

YAMAHA

CATÁLOGO DE PEÇAS

DT
180

(5L9)

PREFÁCIO

Neste catálogo estão relacionadas as peças para o modelo DT-180. Para solicitação de peças de reposição se faz necessário a consulta neste catálogo, escrevendo-se os códigos e nomes das peças corretamente no impresso apropriado.

1. Composição do Catálogo de Peças:

As peças Yamaha são divididas em duas categorias, a saber: Peças Gerais e Peças Standard e os números têm as seguintes composições:

PEÇAS GERAIS

	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Código de Modelo	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Código de Nome	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Código de Desenho	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Código de Modificação de Desenho	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Código de Cor	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

PEÇAS STANDARD

	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Código de Classificação	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Código de Tipo	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Código de Material — Acabamento	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Código de Aparência — Tamanho	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Código de Peça Nacional	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

3. O lado direito ou esquerdo, são determinados com base de quem está sobre a motocicleta.

4. Este catálogo encontra-se atualizado até dia 01 de OUTUBRO de 1981, conseqüentemente, qualquer modificação posterior a esta será imediatamente informada à rede de revendedores e oficinas autorizadas YAMAHA através de comunicação expedida por este departamento, solicitamos que sejam efetuadas as correções no ato do recebimento destas informações para manter o catálogo sempre atualizado.

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.
Departamento de Peças de Reposição.

NOTA: Todos os códigos de peças standard começam com o nº 9.

As peças standard com final (09) são nacionais.

EXEMPLO: 92501-06016-09

São Peças Standard: Parafusos, Porcas, Arruelas, Anéis de Borracha, Retentores de óleo, Rolamentos, Travas, Pneus, Câmaras de ar, Esferas, etc. . .

2. Modo de usar este catálogo:

a. Exceto as esferas de aço, cuja dimensão está indicada em polegadas; as dimensões das peças estão indicadas em milímetros (mm), da seguinte forma:


Tubo de (borracha ou plástico). Diâmetro Interno-Largura.
Anel de Borracha Área de Secção — Diâmetro Interno.
Arruela, Bucha Diâmetro Interno — Diâmetro Externo —
Espessura (Largura).

b. As peças indicadas com (*) fazem parte de um conjunto, e poderão ser fornecidas separadamente com seu devido código.

ÍNDICE


Fig. 1	Cabeçote e Cilindro	1
Fig. 2	Virabrequim e Pistão	2
Fig. 3	Conjunto Magneto	3
Fig. 4	Bomba de Óleo	4
Fig. 5	Sistema "Energy Induction"	5
Fig. 6	Filtro de Ar	6
Fig. 7	Carburador	7
Fig. 8	Escapamento	8
Fig. 9	Carcaças do Motor	9
Fig. 10	Tampas da Carcaça	10
Fig. 11	Eixo e Pedal de Partida	11
Fig. 12	Fricção	12
Fig. 13	Transmissão	13
Fig. 14	Engrenagens do Tacômetro	14
Fig. 15	Eixo Trambulador	15
Fig. 16	Eixo e Pedal do Câmbio	16
Fig. 17	Chassi	17
Fig. 18	Paralama Dianteiro e Traseiro	18
Fig. 19	Tampas Laterais	19
Fig. 20	Tanque de Óleo	20
Fig. 21	Garfo Traseiro	21
Fig. 22	Amortecedor Traseiro (Monocross)	22
Fig. 23	Mesa do Guidão	23
Fig. 24	Garfo Telescópico	24
Fig. 25	Tanque de Gasolina	25
Fig. 26	Assento	26
Fig. 27	Roda Dianteira	27
Fig. 28	Roda Traseira	28
Fig. 29	Guidão e Cabos	29
Fig. 30	Cavalete de Estacionamento — Estribo Dianteiro — Pedal de Freio	30
Fig. 31	Sinalizadores (Pisca-Pisca)	31
Fig. 32	Velocímetro e Tacômetro	32
Fig. 33	Farol Dianteiro	33
Fig. 34	Lanterna Traseira	34
Fig. 35	Sistema Elétrico	35
Fig. 36	Interruptor do Guidão e Manetes	36
	Índice Numérico	37

FIG. 1 CABEÇOTE E CILINDRO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
1- 1	5L9-E1111-00	Cabeçote do cilindro	01	
2	5L9-E1161-00	Absorvedor	03	
3	5L9-E1311-00	Cilindro do motor	01	
4	95611-08640-09	Prisioneiro	04	
5	90116-06016-09	Prisioneiro	02	
6	5L9-E1127-00	Absorvedor	04	
7	5L9-E1161-00	Absorvedor	04	
8	5L9-E1129-00	Absorvedor	01	
9	3V9-E1181-00	Gaxeta do cabeçote	01	
10	92901-08200-09	Arruela lisa	04	
11	90179-08801-09	Porca	04	
12	5L9-E1351-00	Gaxeta do cilindro	01	
13	95611-10625-09	Prisioneiro	04	
14	90179-10806-09	Porca	04	
15	94701-00045-09	Vela de ignição (B8ES)	01	


FIG. 2 VIRABREQUIM E PISTÃO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
2- 1	5L9-E1400-00	Virabrequim completo	01	
2	5L9-E1412-00	*Ponta do virabrequim LE	01	
3	5L9-E1422-00	*Ponta do virabrequim LD	01	
4	2N4-11651-00	*Biela	01	
5	2H3-E1681-00	*Pino do virabrequim	01	
6	90209-22071	*Arruela	02	
7	93310-42231	*Rolamento	01	
8	5L9-E1631-00-96	Pistão STD 0,96 mm	01	
	5L9-E1631-00-97	Pistão STD 0,97 mm	01	
	5L9-E1631-00-98	Pistão STD 0,98 mm	01	
	5L9-E1635-00	Pistão 0,25 mm	01	1ª alter.
	5L9-E1636-00	Pistão 0,50 mm	01	2ª alter.
9	3V9-11601-00	Jogo de Anéis STD	01	
	3V9-11601-10	Jogo de Anéis 0,25 mm	01	1ª alter.
	3V9-11601-20	Jogo de Anéis 0,50 mm	01	2ª alter.
10	93310-216E1	Rolamento de agulhas	01	
11	3V9-E1633-00	Pino do pistão	01	
12	93450-17044-09	Anel trava	02	
13	93306-20517-09	Rolamento	01	
14	93450-52010-09	Anel trava	01	
15	93102-25018-09	Retentor	01	
16	93306-30405-09	Rolamento	01	
17	93103-28011-09	Retentor	01	
18	90282-05005-09	Chaveta	01	
19	2H3-E1478-00	Esp.ador	01	
20	90280-03017-09	Chaveta	01	

FRENTE


FIG. 3 CONJUNTO DO MAGNETO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
3- 1	5L9-H5500-00	Magneto completo	01	
2	3V9-H5550-00	Rotor do magneto	01	
3	3V9-H5561-01	Base do magneto	01	
4	5L9-H1313-00	Bobina de luz	01	
5	3T5-85520-M0	Bobina interna	01	
6	3E1-85580-M0	Bobina de pulso	01	
7	5L9-H131X-00	Chicote do magneto	01	
8	90461-05036-09	Braçadeira	01	
9	98501-04130-09	Parafuso	03	
10	3V9-H131T-00	Núcleo do coletor 1	01	
11	97601-04112-09	Parafuso	02	
12	3V9-H131U-00	Núcleo do coletor 2	02	
13	97601-04106-09	Parafuso	01	
14	97601-06316-00	Parafuso c/ arruela	01	
15	92701-06012-09	Parafuso	02	
16	90170-12067-09	Porca	01	
17	90201-12593-09	Arruela	01	
18	92901-12100-09	Arruela de pressão	01	
19	3V9-85540-20	Conjunto do C.D.I.	01	
20	97601-06320-09	Parafuso c/ arruela	01	
21	97601-05320-09	Parafuso c/ arruela	01	
22	1M1-81970-60	Retificador de selênio	01	
23	4F4-81910-60	Conjunto regulador de voltagem	01	

FRENTE


FIG. 4 BOMBA DE ÓLEO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
4- 1	525-13101-01	Bomba de óleo completa	01	
2	2H3-E3175-00	Eixo rosca sem fim	01	
3	90201-08624-09	Arruela lisa	01	
4	502-E3116-00	Junta da bomba de óleo	01	
5	98501-05015-09	Parafuso	02	
6	93102-10002-09	Retentor	01	
7	2H3-E3176-00	Mancal da bomba	01	
8	2A6-13178-00	Engrenagem motora da bomba	01	
9	91609-25020-09	Pino guia	01	
10	93430-08006-09	Anel trava	01	
11	2H3-E3133-00	Clip	01	
12	92901-08600-09	Arruela lisa	01	
13	93210-07800-09	Anel de borracha	01	
14	90468-08086-09	Clip	01	
15	90445-05278-09	Tubo	01	
16	90468-02033-09	Clip	02	
17	5L9-E3174-00	Fixador do tubo de óleo	01	

FRENTE


FIG.5 SISTEMA "ENERGY INDUCTION"



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
5- 1	345-13610-70	Válvula de palheta	01	
2	345-13613-70	Palheta da válvula	02	
3	345-13616-70	Fixador da palheta	02	
4	98512-03008	Parafuso	04	
5	503-19362-00	Guarnição da base da válvula	01	
6	5L9-E3565-00	Coletor	01	
7	90460-43172-00	Braçadeira	01	
8	97501-06225-09	Parafuso c/ arruela	04	
9	90460-16804-09	Braçadeira	03	
10	90465-20800-09	Fixador	01	
11	5L9-E3581-00	Câmara de ar	01	
12	5L9-E441K-00	Emblema energy induction	01	
13	5L9-E3584-00	Tubo coletor	01	
14	90480-14102-09	Ilho de borracha	02	
15	97601-06125-09	Parafuso c/ arruela	02	
16	90501-20802-09	Mola de compressão	01	
17	90387-06388-09	Espaçador	02	
18	5L9-E4465-01	Tubo	01	


FRENTE

FIG. 6 FILTRO DE AR



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
6- 1	5L9-E4401-00	Conjunto da caixa do filtro de ar	01	
2	5L9-E4451-00	Elemento do filtro de ar	01	
3	5L9-E4468-00	Reforço do filtro de ar	01	
4	97601-05320-09	Parafuso c/ arruela	03	
5	97501-06125-09	Parafuso c/ arruela	02	
6	90480-18171-09	Ilho de borracha	01	
7	5L9-E4412-00	Tampa do filtro de ar	01	
8	97601-05320-09	Parafuso c/ arruela	04	
9	90380-07391-09	Espaçador	02	
10	90480-14102-09	Ilho de borracha	02	
11	5L9-E4437-00	Ducto	01	
12	5L9-E4462-00	Junta	01	
13	5L9-E4417-00	Tampa inferior	04	
14	90467-28801-09	Clip	01	
15	5L9-E4453-00	Junta do filtro de ar	01	
16	90460-49058-09	Braçadeira	01	
17	90460-61133-09	Braçadeira	01	
18	5L9-E4411-00	Caixa do filtro de ar	01	
19	5L9-E4421-00	Frontal da caixa do filtro de ar	01	


FIG. 7 CARBURADOR



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
7- 1	5L9-14101-00	Carburador completo	01	
2	539-14181-04	Cuba do carburador	01	
3	260-14142-25	Gicleur piloto nº 25	01	
4	137-14143-34	Gicleur nº 170	01	
"	137-14143-36	Gicleur nº 180	01	
"	137-14143-38	Gicleur nº 190	01	
5	1V0-14190-25	Base da válvula	01	
6	127-14186-00	Pino da bóia	01	
7	214-14195-00	Arruela da base da válvula	01	
8	314-14185-00	Bóia do carburador	01	
9	2N3-14116-04	Agulha do carburador	01	
10	2F5-14141-46	Pulverizador principal	01	
11	214-14147-00	Anel de borracha	01	
12	2N4-14145-00	Fixador	01	
13	500-14115-00	Dreno do carburador	01	
14	558-14147-00	Anel de borracha	01	
15	304-14184-00	Junta da cuba do carburador	01	
16	493-14133-00	Mola	01	
17	5L9-14122-00	Ajustador de pulverização	01	
18	127-14161-00	Porca de ajuste do cabo	01	
19	4U5-14171-00	Conjunto do eixo do afogador	01	
20	314-14112-20	Válvula de aceleração	01	
21	246-14132-00	Fixador do cabo	01	
22	98501-04016	Parafuso	04	
23	92901-04100	Arruela de pressão	04	
24	164-14137-00	Clip	01	
25	2V0-14131-00	Mola de retorno da válvula	01	
26	1T9-14155-00	Guia do cabo	01	
27	1M1-14169-00	Tampa protetora	01	
28	509-14198-00	Gaxeta	01	
29	363-14127-00	Anel trava	01	
30	246-14126-00	Arruela de vedação	01	
31	174-14134-00	Mola	01	
32	354-14147-00	Anel de borracha	01	
33	525-14123-00	Parafuso do ar	01	
34	2A6-14158-00	Tampa do carburador	01	
35	183-14196-00	Tubo de respiro	02	

FRETE


FIG. 8 ESCAPAMENTO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
8- 1	5L9-E4610-00	Tubo de escape	01	
2	504-19462-00	Gaxeta do tubo de escape	01	
3	95301-06600-09	Porca	02	
4	5L9-E4772-00	Suporte dianteiro do escapamento	01	
5	97501-08316-09	Parafuso c/ arruelas	02	
6	90460-37026-09	Braçadeira	02	
7	5L9-E4746-00	Junção	01	
8	5L9-E4771-00	Suporte traseiro do escapamento	01	
9	90480-14101-09	Ilho de borracha	02	
10	90387-06388-09	Espaçador	02	
11	97501-06125-09	Parafuso c/ arruela	02	
12	97506-08130-09	Parafuso c/ arruela	01	
13	97506-08316-09	Parafuso c/ arruela	01	
14	90201-08802-09	Arruela especial	01	
15	90387-08258-09	Espaçador	01	
16	5L9-E4753-00	Silenciador	01	
17	5L9-E4747-00	Amortizador do silenciador	01	

FRONTE


FIG. 9 CARCAÇAS DO MOTOR



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
9- 1	5L9-E5111-00	Carcaça do motor LE	01	
2	5L9-E5121-00	Carcaça do motor LD	01	
3	91810-02014-09	Pino guia	01	
4	91810-19020-09	Pino guia	01	
5	5L9-E5316-00	Bucha amortizadora	02	
6	5L9-E5317-00	Espaçador	01	
7	93210-11801-09	Anel de borracha	02	
8	92506-06045-09	Parafuso	07	
9	92506-06065-09	Parafuso	05	
10	2H3-E5371-00	Respiro	01	
11	90445-07340-09	Tubo	01	
12	90340-12005-09	Bujão de óleo	01	
13	90430-12038-09	Gaxeta do bujão de óleo	01	
14	2H3-E5128-00	Fixador	01	
15	92501-08010-09	Parafuso	01	

FRENTE


FIG. 10 TAMPAS DA CARCAÇA



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
10- 1	5L9-E5411-00	Tampa do cárter LE	01	
2	5L9-5455-00	Junta da tampa do cárter LE	01	
3	92506-06020-09	Parafuso	06	
4	5L9-E5484-00	Grampo	01	
5	5L9-E5431-00	Tampa do cárter LD	01	
6	5L9-E5451-00	Junta da tampa do cárter LD	01	
7	91810-02014-09	Pino guia	02	
8	92506-06025-09	Parafuso	08	
9	92506-06050-09	Parafuso	01	
10	2H3-E5362-00	Tampa do óleo	01	
11	93210-19123-09	Anel de borracha	01	
12	5L9-E5416-00	Tampa da bomba de óleo	01	
13	5L9-E5456-00	Junta da tampa da bomba de óleo	01	
14	92506-06020-09	Parafuso	03	

MOACIT: FAVOR COMPTAR-ME.


FIG. 11 EIXO E PEDAL DE PARTIDA



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
11- 1	4F2-15661-00	Eixo da partida	01	
2	1W1-15641-00	Engrenagem da partida	01	
3	90468-26048	Clip	01	
4	401-15676-00	Guia da mola	01	
5	90508-26450	Mola	01	
6	1W1-15666-00	Espaçador	01	
7	5L9-E5651-00	Engrenagem movida partida	01	
8	3V9-E7417-00	Arruela de calço	01	
9	93440-15012-09	Anel trava	01	
10	5L9-15640-00	Conjunto eixo de partida	01	
11	5L9-E5621-01	Cubo do pedal de partida	01	
12	90501-10459-09	Mola	01	
13	93503-16802-09	Esfera	01	
14	90201-12541-09	Arruela lisa	01	
15	93430-08600-09	Anel trava	01	
16	502-19602-00	Capa do pela de partida	01	
17	5L9-E5646-00	Capa do cubo do pedal de partida	01	
18	91316-08025-09	Parafuso	01	
19	93101-17062-09	Retentor	01	
20	5L9-E5611-00	Pedal de Partida	01	

FRENTE


FIG. 12 FRICÇÃO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
12- 1	5L9-C1611-00	Engrenagem primária	01	
2	90208-12800-09	Arruela de pressão	01	
3	90179-12044-09	Porca	01	
4	3J1-16300-00	Fricção completa	01	
5	1W1-16150-01	Conjunto da engrenagem movida	01	
6	1G8-16371-00	Cubo da fricção	01	
7	2A6-16324-00	Placa da embreagem	05	
8	559-16321-01	Disco de fricção	06	
9	90201-17550-09	Arruela lisa	01	
10	1W1-16351-00	Placa de pressão	01	
11	90501-20474-09	Mola de pressão	05	
12	90159-05011	Parafuso com arruela	05	
13	307-16367-00	Anel amortizador	06	
14	90560-17147-09	Espaçador	01	
15	90201-17550-09	Arruela lisa	01	
16	90215-14122-09	Arruela trava	01	
17	90170-14171-09	Porca	01	
18	5L9-E6358-00	Guia da haste de pressão	01	
19	5L9-E6356-00	Haste de pressão	01	
20	92901-06200-09	Arruela lisa	01	
21	95301-06600-09	Porca	01	
22	502-E6357-00	Haste de pressão	01	
23	93503-16802-09	Esfera	01	
24	5L9-E6380-00	Alavanca impulsora	01	
25	90508-20345-09	Mola	01	
26	90201-14217-09	Arruela	01	
27	90430-08069-09	Gaxeta	01	
28	90149-08108-09	Parafuso	01	
29	93104-14800-09	Retentor	01	


FRETE

FIG. 13 TRANSMISSÃO




REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS
13- 1	5L9-E7411-00	Eixo principal	01	
2	5L9-E7121-00	Engrenagem motora da 2ª	01	
3	5L9-E7131-00	Engrenagem motora da 3ª	01	
4	5L9-E7141-00	Engrenagem motora da 4ª	01	
5	5L9-E7151-00	Engrenagem motora da 5ª	01	
6	90201-20266-09	Arruela lisa	04	
7	93440-20043-09	Anel trava	04	
8	5L9-E7421-00	Eixo secundário	01	
9	5L9-E7211-00	Engrenagem movida da 1ª	01	
10	93440-15012-09	Anel trava	01	
11	5L9-E7216-00	Arruela do eixo motor	01	
12	5L9-E7221-00	Engrenagem movida da 2ª	01	
13	5L9-E7231-00	Engrenagem movida da 3ª	01	
14	5L9-E7241-00	Engrenagem movida da 4ª	01	
15	5L9-E7251-00	Engrenagem movida da 5ª	01	
16	93311-31515	Rolamento	01	
17	93306-30304-09	Rolamento	01	
18	93306-30401-09	Rolamento	01	
19	93311-31515	Rolamento	01	
20	93102-28023-09	Retentor	01	
21	5L9-E7471-00	Placa de cobertura	01	
22	97321-06012-09	Parafuso	02	
23	93450-52010-09	Anel trava	01	
24	2H3-E7462-00	Espaçador	01	
25	2H3-E7461-60	Engrenagem motora da corrente	01	
26	90215-16127-09	Arruela trava	01	
27	90179-16018-09	Porca	01	

FIG. 14 ENGRENAGENS DO TACÔMETRO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
14- 1	2H3-E7861-00	Eixo	01	
2	2A6-17831-00	Engrenagem motriz	01	
3	5L9-E7839-00	Espaçador	01	
4	2H3-E7837-00	Calço	01	
5	2H3-E7843-00	Bucha	01	
6	5L9-E7841-00	Engrenagem movida	01	
7	92901-08200-09	Arruela	01	
8	93109-08017-09	Retentor	01	
9	93210-14104-09	Anel de borracha	01	
10	92506-06030-09	Parafuso	01	

FIG. 15 EIXO TRAMBULADOR




REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
15- 1	5L9-E8540-00	Conjunto do eixo trambulador	01	
2	2H3-E8542-00	Pino do ponto neutro	01	
3	1W1-18185-00	Segmento	01	
4	93604-12803-09	Pino guia	06	
5	5L9-E8561-00	Placa lateral	01	
6	93430-08006-09	Anel trava	01	
7	93604-30802-09	Pino guia	01	
8	93315-21813	Rolamento	01	
9	2A6-18511-00	Garfo Trambulador 1	01	
10	5L9-18512-00	Garfo Trambulador 2	01	
11	5L9-E8531-00	Barra guia do garfo 1	01	
12	5L9-E8535-00	Barra guia do garfo 2	01	
13	5L9-E8140-00	Alavanca limitadora do câmbio	01	
14	5L9-E8177-00	Parafuso	01	
15	90506-09156-09	Mola	01	
16	5L9-E8541-00	Eixo trambulador	01	

FRENTE


FIG. 16 EIXO E PEDAL DO CÂMBIO

REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
16- 1	4F2-18120-00	Alavanca de mudança	01	
2	90506-08155	Mola de tensão	01	
3	90508-32349-00	Mola	01	
4	93430-10016-09	Anel trava	01	
5	5L9-E8101-00	Eixo de mudança	01	
6	5L9-E8178-00	Rolete do câmbio	01	
7	93430-10016-09	Anel trava	01	
8	5L9-E8111-00	Pedal de câmbio	01	
9	502-19901-00	Capa do pedal de câmbio	01	
10	97321-06020-09	Parafuso	01	
11	90149-08111-09	Parafuso	01	
12	90170-08029-09	Porca	01	
13	90215-08014-09	Arruela trava	01	
14	93101-12800-09	Retentor	01	
15	5L9-E8197-00	Eixo	01	
16	90201-12163-09	Arruela lisa	01	
17	93430-10016-09	Anel trava	01	



FRENTE


FIG. 17 CHASSI



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
17- 1	5L9-F1110-01	Chassi completo	01	
2	90105-08099-09	Parafuso com base	01	
3	90105-08120-09	Parafuso com base	01	
4	90105-10037-09	Parafuso com base	01	
5	5L9-F8100-00	Jogo de ferramentas	01	
6	90185-08054-09	Porca "U"	02	
7	92901-10100-9	Arruela de pressão	01	
8	5L9-F1471-00	Protetor do motor	01	
9	97501-06212-09	Parafuso c/ arruela	04	
10	90502-09024-09	Mola	01	
11	5L9-21308-00	Trava do capacete	01	
12	92701-06030-09	Parafuso	01	
13	5L9-F1170-00	Caixa de ferramenta	01	
14	97501-06210-09	Parafuso c/ arruela	02	
15	90269-04003-09	Rebite	01	
16	2A6-23408-09	Conjunto trava da direção	01	
17	90208-04029-09	Arruela de pressão	01	
18	5L9-F3484-00	Tampa da trava da direção	01	

FRENTE


FIG. 18 PARALAMA DIANTEIRO E TRASEIRO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
18-	1	5L9-F 1511-00-36	01	
		5L9-F 1511-00-66	01	
	2	90201-06067-09	04	
	3	90480-14198-09	04	
	4	90387-06388-09	04	
	5	97501-06125-09	04	
	6	97501-06116-09	03	
	7	5L9-F 1611-00-36	01	
		5L9-F 1611-00-66	01	
	8	5L9-F 1617-02	01	
	9	97501-06114-09	02	
	10	90201-06067-09	03	
	11	97506-08225-09	02	
	12	90480-01254-09	02	
	13	92901-08100-09	02	
	14	95301-08600-09	02	
	15	5L9-F 1620-00	01	
	16	5L9-F 1639-00	01	
	17	5L9-F 1621-00	01	
	18	5L9-F 1543-00	01	


FRENTE

FIG. 19 TAMPAS LATERAIS




REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
19-	1	5L9-F1711-00-36	Tampa lateral LE branca	01
		5L9-F1711-00-66	Tampa lateral LE vermelha	01
	2	5L9-F1323-00	Suporte da tampa lateral	01
	3	97606-06112-09	Parafuso com arruela	01
	4	90480-12053-09	Ilho de borracha	06
	5	5L9-F1721-00-36	Tampa lateral LD branca	01
		5L9-F1721-00-66	Tampa lateral LD vermelha	01
	6	4L8-21708-00	Trava da tampa lateral	01
	7	90480-24186-09	Ilho de borracha	01
	8	90170-22187	Porca	01
	9	5L9-F1786-00-36	Gráfico da tampa lateral LE branca	01
		5L9-F1786-00-66	Gráfico da tampa lateral LE vermelha	01
10		5L9-F1786-00-36	Gráfico da tampa lateral LD branca	01
		5L9-F1787-00-66	Gráfico da tampa lateral LD vermelha	01
	11	5L9-F1785-00	Emblema DT 180	02

FIG. 20 TANQUE DE ÓLEO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
20-	1	5L9-F 1751-00		
	2	5L9-F 1771-00		
	3	90445-09113-09		
	4	90445-09225-09		
	5	90467-08800-09		
	6	90480-18171-09		
	7	90480-13253-09		
	8	90122-06001-09		
	9	90179-06264-09		
10		90387-07391-09		
11		90480-14102-09		
		Tanque de óleo	01	
		Tampa do tanque de óleo	01	
		Tubo	01	
		Tubo	01	
		Clip	03	
		Ilho de borracha	01	
		Ilho de borracha	01	
		Parafuso borboleta	01	
		Porca	01	
		Espaçador	01	
		Ilho de borracha	01	


FIG. 21 GARFO TRASEIRO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
21- 1	5L9-F2110-00	Garfo traseiro completo	01	
2	90386-18028	Bucha	02	
3	403-22124-00	Bucha	01	
4	5L9-F2127-00	Arruela calço	02	
5	5L9-F2128-00	Retentor	02	
6	5L9-F2141-00	Eixo do garfo traseiro	01	
7	90170-12067-09	Porca	01	
8	92901-12100-09	Arruela de pressão	01	
9	5L9-F2151-00	Protetor	01	
10	5L9-F2152-00	Protetor	01	
11	5L9-F2318-00	Suporte da corrente	01	
12	97501-06116-09	Parafuso com arruela	02	
13	91401-16012-09	Contra-pino	01	
14	97501-08112-09	Parafuso com arruela	01	
15	95301-12700-09	Porca	01	
16	5L9-F2311-00	Capa da corrente	01	
17	97601-05115-09	Parafuso com arruela	02	
18	90255-06802-09	Pino	01	
19	97501-05112-09	Parafuso com arruela	01	
20	503-29745-00	Estribo	01	
21	90201-05033-09	Arruela lisa	01	
22	5L9-F2179-00	Garfo de tensão	01	
23	93104-14044-09	Retentor	01	
24	5L9-F2178-00	Tensionador de corrente	01	
25	5L9-F2187-00	Guia da corrente	01	
26	95301-05700-09	Porca	02	
27	98501-05035-09	Parafuso	02	
28	90109-10533-09	Parafuso	01	
29	90508-35350-09	Mola	01	
30	5L9-F2147-00	Protetor de corrente	01	
31	5L9-F2323-00	Suporte da capa da corrente	01	
32	90387-05682-09	Espaçador	02	
33	97501-05216-09	Parafuso com arruela	02	
34	90201-20806-09	Arruela	01	
35	5L9-F7430-00	Conjunto estribo traseiro	02	
36	5L9-F7432-00	Suporte do estribo traseiro	01	
37	503-29743-00	Capa do estribo traseiro	01	

FRENTE



**FIG. 22 AMORTECEDOR TRASEIRO
(MONOCROSS)**



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
22- 1	5L9-F2210-00	Amortecedor traseiro completo	01	
2	5L9-F2219-00	Suporte Superior	01	
3	5L9-F2213-00	Guia superior da mola	01	
4	91401-30040-09	Contra-pino	01	
5	90501-90514-09	Mola	01	
6	5L9-F2496-00	Espaçador	01	
7	5L9-F2493-00	Encosto	01	
8	5L9-22401-00	Amortecedor traseiro	01	
9	91401-30022-09	Contra-pino	02	
10	92901-12600-09	Arruela lisa	02	
11	5L9-F2214-00	Guia de encosto da mola	01	
12	90109-10453-09	Parafuso	01	
13	92901-10200-09	Arruela lisa	01	
14	95302-10700-09	Porca	01	
15	91401-20025-09	Contra-pino	01	
16	5L9-F2129-00	Vedador do amortecedor	02	
17	90255-12803-09	Pino	01	

FRENTE


FIG. 23 MESA DO GUIDÃO



FRONTE

REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
23- 1	5L9-F3389-00	Guia do cabo	01	
2	97501-06225-09	Parafuso com arruela	01	
3	5L9-F3435-10	Suporte superior do garfo dianteiro	01	
4	90105-14136-09	Parafuso com base	01	
5	95821-08055-09	Parafuso com base	01	
6	90185-08054-09	Porca	01	
7	95821-10060-09	Parafuso com base	02	
8	90185-10035-09	Porca	02	
9	3V9-F3441-00	Fixador superior do guidão	02	
10	95821-08035-09	Parafuso com base	04	
11	156-23412-00	Pista de esferas nº 2	01	
12	93501-04803-09	Esferas	19	
13	122-23411-00	Pista de esferas nº 1	01	
14	122-23412-00	Pista de esferas nº 2	01	
15	93502-16802-09	Esferas	22	
16	5L9-F3416-00	Capa da pista de esferas	01	
17	90179-25803-09	Porca	01	
18	5L9-F3318-00	Fixador de cabos	01	
19	5L9-F3319-00	Grampo do fixador de cabos	01	


FIG. 24 GARFO TELESCÓPICO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
24- 1	5L9-F3100-10	Conjunto do garfo dianteiro	01	
2	5L9-F3106-10	Tubo externo LE completo	01	
3	5L9-F3107-10	Tubo externo LD completo	01	
4	1T3-23145-00	Retentor	02	
5	5L9-F3126-10	Tubo externo LE	01	
	5L9-F3136-10	Tubo externo LD	01	
6	93420-48001-09	Anel-Trava	02	
7	5L9-F3144-10	Protetor de Poeira	02	
8	5L9-F3165-00	Arruela	02	
9	97321-08030-09	Parafuso	04	
10	5L9-F3173-10	Válvula de pressão de óleo	01	
11	5L9-23110-10	Tubo interno	02	
12	5L9-23179-10	Cilindro do garfo dianteiro	02	
13	5L9-F3141-10	Mola	02	
14	5L9-F3142-10	Guia da mola superior	02	
15	5L9-F3118-10	Espaçador	02	
16	5L9-F3114-10	Anel de borracha	02	
17	5L9-F3111-10	Tampa do tubo interno	02	
18	5L9-F3191-10	Protetor de Borracha	02	
19	5L9-F3192-10	Braçadeira	02	
20	5L9-F3168-10	Tampa de borracha	01	
21	97506-04015-09	Parafuso da braçadeira	02	
22	3V9-F3181-00	Parafuso	02	
23	90201-10801-09	Arruela	02	
24	92501-04008-09	Parafuso de drenagem	02	
25	5L9-F3129-00	Arruela de vedação	02	
26	5L9-F3340-10	Suporte inferior completo	01	
27	5L9-F3317-00	Guia do cabo	01	
28	5L9-F3152-10	Mola do cilindro do garfo	02	

FRENTE


FIG. 25 TANQUE DE GASOLINA



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
25- 1	5L9-F4110-00-36	Tanque de gasolina branco	01	
	5L9-F4110-00-66	Tanque de gasolina vermelho	01	
2	5L9-F4181-00	Guia do amortizador	02	
3	90480-22231-09	Ilho de borracha	02	
4	90201-06073-09	Arruela lisa	02	
5	97501-06112-09	Parafuso com arruela	02	
6	502-F4523-01	Válvula da torneira de gasolina	01	
7	5L9-F4500-00	Torneira de gasolina completa	01	
8	502-F4524-00	Alavanca	01	
9	502-F4529-01	Mola	01	
10	502-F4535-00	Parafuso especial	01	
11	502-F4534-00	Anel de borracha	01	
12	502-F4521-00	Tampa da torneira	01	
13	502-F4522-00	Guarnição	01	
14	502-F4515-10	Filtro da torneira de gasolina	01	
15	502-F4531-00	Porca da torneira de gasolina	01	
16	5L9-F4665-01	Amortizador da tampa do tanque	01	
17	5L9-F4610-00	Tampa do tanque	01	
18	5L9-F4644-01	Capa da tampa do tanque	01	
19	5L9-F4664-00	Suporte	01	
20	5L9-F4639-00	Placa limitadora	01	
21	5L9-F4645-00	Frontal da tampa do tanque	01	
22	97606-05208-09	Parafuso com arruela	04	
23	5L9-F4620-00	Conjunto da capa da tampa	01	
24	90445-09086-09	Tubo	01	
25	90467-08800-09	Clip	02	
26	5L9-F4182-00	Guia do amortizador	01	
27	5L9-F4244-00-36	Gráfico do tanque LE branco	01	
	5L9-F4244-00-66	Gráfico do tanque LE vermelho	01	
28	5K1-F4161-00	Emblema "YAMAHA"	02	
29	5L9-F4245-00-36	Gráfico do tanque LD branco	01	
	5L9-F4245-00-66	Gráfico do tanque LD vermelho	01	
30	5L9-F4510-00	Corpo da torneira de gasolina	01	
31	5L9-F424652-00	Trava completa	01	
32	5L9-F4536-00	Sub-filtro da torneira	01	


FIG. 26 ASSENTO

REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
26- 1	5L9-F4770-01	Assento duplo completo	01	
2	5L9-F4731-01	Capa do assento	01	
3	5L9-F4724-00	Amortizador do assento	04	
4	502-F4724-00	Amortizador do assento	02	
5	5L9-F4748-00	Suporte do assento	01	
6	5L9-F4738-00	Suporte LE	01	
7	5L9-F4728-00	Suporte LD	01	
8	97501-06112-09	Parafuso com arruela	06	
9	5L9-F4810-01	Bagageiro	01	
10	95706-08212-09	Parafuso com arruela	02	
11	95706-08120-09	Parafuso com arruela	02	
12	5L9-F4734-00	Cinta do assento	01	
13	5L9-F4736-00	Arruela	02	



FRENTE

FIG. 27 RODA DIANTEIRA




EF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
1	5L9-F5111-00	Cubo dianteiro	01	
2	93306-30102-09	Rolamento	02	
3	90560-12802-09	Espaçador	01	
4	93102-18008-09	Retentor	01	
5	503-29531-00	Flange	01	
6	4F2-25121-00-98	Prato da sapata de freio	01	
7	5L9-F533A-00	Placa indicativa	01	
8	93105-47007-09	Retentor	01	
9	504-F5330-00	Conjunto sapata do freio	01	
10	90506-16036-09	Mola	02	
11	5L9-F5135-01	Engrenagem motriz	01	
12	502-F5136-00	Bucha	01	
13	5L9-F5138-01	Engrenagem do velocímetro	01	
14	93104-07003-09	Retentor	01	
15	90201-07802-09	Arruela lisa	01	
16	90201-20804-09	Arruela lisa	02	
17	502-29214-00	Engate da engrenagem	01	
18	93410-20800-09	Anel trava	01	
19	5L9-F5155-00	Alavanca do eixo de Cames	01	
20	90101-06278-09	Parafuso	01	
21	98801-06200-09	Porca	01	
22	2H3-F5351-00	Eixo de Cames	01	
23	94416-21206-09	Aro da roda (1.60x21)	01	
24	5L9-F5196-00	Raio interno 1	09	
	5L9-F5197-00	Raio externo 1	09	
	5L9-F5179-00	Raio interno 2	09	
	5L9-F5189-00	Raio externo 2	09	
	5L9-F5195-00	Fixador de raios	36	
25	94127-21524	Pneu dianteiro (2.75x21)	01	
25	94127-21524-09	Pneu dianteiro (2.75x21)	01	Nota 1
26	94227-21031	Câmara de ar (2.75x21)	01	
26	94227-21031-09	Câmara de ar (2.75x21)	01	Nota 1
27	94325-21117-09	Cinto do aro	01	
28	5L9-F5194-00	Fixador do Pneu	01	
29	90387-12265-09	Espaçador	01	
30	5L9-F5118-00	Protetor de poeira	01	
31	5L9-F5181-00	Eixo da roda	01	
32	90171-10004-09	Porca do eixo da roda	01	
33	91401-20020-09	Contra-pino	01	
34	502-29513-00	Presilha	01	
35	93210-14104-09	Anel de borracha	01	
36	92901-08600-09	Arruela	01	
37	95301-08600-09	Porca	01	

Nota 1: Pneus e Câmaras nacionais deverão ser adquiridas diretamente no mercado.

FRENTE


FIG. 28 RODA TRASEIRA



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
28- 1	5L9-F5311-00	Cubo traseiro	01	
2	5L9-F5317-00	Espaçador	01	
3	5L9-F5115-00	Flange	01	
4	93306-30203-09	Rolamento	01	
5	93306-20205-09	Rolamento	01	
6	93106-26005-09	Retentor	01	
7	90116-10221-09	Prisioneiro	06	
8	93104-22018-09	Retentor	01	
9	234F2-25321-00-98	Prato da sapata de freio	01	
10	5L9-F533A-00	Placa indicativa	01	
11	504-F5330-00	Conjunto da sapata de freio	01	
12	90506-16036-09	Mola	02	
13	5L9-F5355-00	Alavanca do eixo de Cames	01	
14	90101-06278-09	Parafuso	01	
15	98801-06200-09	Porca	01	
16	2H3-F5351-00	Eixo de cames	01	
17	94418-18171	Aro da roda (1.85x18)	01	
18	5L9-F5396-00	Raio interno 1	09	
	5L9-F5397-00	Raio externo 1	09	
	5L9-F5391-00	Raio interno 2	09	
	5L9-F5392-00	Raio externo 2	09	
	5L9-F5195-00	Fixador de Raios	36	
19	94135-18525	Pneu traseiro (3.50x18)	01	
19	94135-18525-09	Pneu traseiro (3.50x18)	01	Nota 1
20	94325-18022	Câmara de Ar (3.50x18)	01	
20	94325-18022-09	Câmara de Ar (3.50x18)	01	Nota 1
21	94315-18018	Cinto do aro	01	
22	5L9-F5394-00	Espaçador	01	
23	5L9-F5449-10	Coroa da corrente	01	
24	5L9-F5412-00	Arruela dupla	03	
25	90170-12019-09	Porca	06	
26	5L9-F5388-00	Esticador de corrente LE	01	
27	5L9-F5389-00	Esticador de corrente LD	01	
28	91701-06042-09	Pino	02	
29	91401-20012-09	Contra pino	02	
30	92901-06200-09	Arruela lisa	02	
31	90387-15524-09	Espaçador	01	
32	90387-15524-09	Espaçador	01	
33	5L9-F5367-00	Protetor de poeira	01	
34	5L9-F5381-00	Eixo da roda	01	
35	90171-14006-09	Porca do eixo da roda	01	
36	90201-15238-09	Arruela lisa	01	
37	91401-30028-09	Contra pino	01	
38	94580-33117-09	Corrente de transmissão	01	
39	94680-33001-09	Emenda de corrente	01	
40	91901-08600-09	Arruela	01	
41	95301-08600-09	Porca	01	

Nota 1: Pneus e Câmaras nacionais deverão ser adquiridas diretamente no mercado.


FIG. 29 GUIDÃO E CABOS



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
29- 1	5L9-F6111-00	Guidão	01	
2	5L9-F6290-10	Espelho retrovisor LE	01	
3	5L9-F6290-00	Espelho retrovisor LD	01	
4	5L9-F6243-00	Tubo guia da manopla	01	
5	5L9-F6242-00	Manopla LD	01	
6	5L9-F6249-00	Arruela	01	
7	5L9-F6241-00	Manopla LE	01	
8	5L9-F6311-00	Cabo do acelerador nº 1	01	
9	5L9-F6312-00	Cabo do acelerador nº 2	01	
10	5L9-F6321-00	Cabo da bomba de óleo	01	
11	5L9-F6261-00	Cilindro do cabo	01	
12	5L9-F6272-00	Capa do cilindro do cabo	01	
13	5L9-F6263-00	Conector	01	
14	93210-10118-09	Anel de borracha	01	
15	5L9-F6339-00	Protetor	01	
16	90170-10038-09	Porca	01	
17	5L9-F6335-00	Cabo da embreagem	01	
18	5L9-F6372-10	Protetor do manete	01	
19	5L9-F6341-00	Cabo do freio	01	
20	5L9-F6372-10	Protetor do Manete	01	
21	90223-08046-09	Parafuso	02	
22	90179-08148-09	Porca	02	
23	5L9-F6397-00	Braçadeira	01	
24	97601-05218-09	Parafuso	01	
25	98801-05200-09	Porca	01	
26	92901-05200-09	Arruela lisa	01	

FRENTE


FIG. 30 CAVALETE DE ESTACIONAMENTO
— ESTRIBO DIANTEIRO
— PEDAL DE FREIO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
30- 1	5L9-F7211-00	Pedal de freio	01	
2	90508-32354-09	Mola	01	
3	90201-14212-09	Arruela lisa	01	
4	93430-10801-09	Anel trava	01	
5	5L9-F7231-00	Vareta de freio	01	
6	90240-06600-09	Pino	01	
7	92901-06200-09	Arruela lisa	01	
8	91401-25012-09	Contra pino	01	
9	90501-10801-09	Mola	01	
10	90249-12800-09	Pino	01	
11	90179-06801-09	Porca borboleta	01	
12	5L9-F7311-00	Cavalete lateral	01	
13	90507-29008-09	Mola	01	
14	90109-10622-09	Parafuso	01	
15	90185-10035-09	Porca	01	
16	5L9-F7411-00	Estribo dianteiro LE	01	
17	5L9-F7421-00	Estribo dianteiro LD	01	
18	90508-20023-09	Mola	02	
19	91701-08038-09	Pino	02	
20	91401-25012-09	Contra pino	02	
21	92901-08600-09	Arruela lisa	02	
22	91201-06020-09	Parafuso	01	
23	95301-06600-09	Porca	01	


FRENTE

FIG. 31 SINALIZADORES (PISCA-PISCA)




REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
31- 1	5L9-H3310-00	Pisca-pisca dianteiro LE	01	
2	5L9-H3311-00	Lâmpada (6V-18W)	02	
3	5L9-H3309-00	Refletor	02	
4	5L9-H3313-00	Junta da lente	02	
5	5L9-H3312-00	Lente	02	
6	97701-30520-09	Parafuso	04	
7	5L9-H3318-00	Suporte do pisca-pisca	02	
8	95303-08800-09	Porca	02	
9	5L9-H3330-00	Pisca-pisca traseiro LE	01	
10	5L9-H3340-00	Pisca-pisca traseiro LD	01	
11	5L9-H3311-00	Lâmpada (6V-18W)	02	
12	5L9-H3309-00	Refletor	02	
13	5L9-H3313-00	Junta da lente	02	
14	5L9-H3312-00	Lente	02	
15	97701-30520-09	Parafuso	04	
16	92901-10100-09	Arruela de pressão	02	
17	95301-10600-09	Porca	02	
18	5L9-H3368-00	Suporte do pisca-pisca LE	01	
19	5L9-H3369-00	Suporte do pisca-pisca LD	01	
20	5L9-H3365-00	Capa	02	
21	2A6-83350-60	Relê do pisca-pisca	01	
22	5L9-H3320-00	Pisca-pisca dianteiro LD	01	

FIG. 32 VELOCÍMETRO E TACÔMETRO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
32- 1	5L9-H3570-F0	Conjunto do velocímetro	01	
2	502-89355-00	Lâmpada (6V-3W)	01	
3	504-89346-00	Soquete do velocímetro	01	
4	5L9-H3578-00	Botão do odometro parcial	01	
5	5L9-H3506-00	Anel protetor	01	
6	5L9-H3540-F0	Conjunto do tacômetro	01	
7	502-89355-00	Lâmpada (6V-3W)	05	
8	5L9-H3520-00	Soquete do tacômetro	01	
9	5L9-H3506-00	Anel protetor	01	
10	5L9-H3513-00	Amortizador dos instrumentos	02	
11	5L9-H3525-00	Amortizador do suporte	04	
12	90201-05033-09	Arruela lisa	04	
13	90468-10801-09	Clip	04	
14	5L9-H3519-01	Suporte dos instrumentos	01	
15	5L9-H3528-00	Bucha	02	
16	97501-06330-09	Parafuso c/ arruela	02	
17	5L9-H3596-00	Grampo	01	
18	97501-06312-09	Parafuso c/ arruela	01	
19	5L9-H3550-00	Cabo do velocímetro	01	
20	5L9-H3560-00	Cabo do tacômetro	01	
21	5L9-H3595-00	Fixador	01	


FIG. 33 FAROL DIANTEIRO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
33- 1	5L9-H4110-00	Farol dianteiro	01	
2	95301-08600-09	Porca	02	
3	92901-08200-09	Arruela lisa	02	
4	90109-08448-09	Parafuso	02	
5	5L9-F3327-10	Suporte do farol LE	01	
6	5L9-F3328-10	Suporte do farol LD	01	
7	5L9-F3385-10	Arruela	02	
8	5L9-F3137-10	Amortizador	02	
9	2H3-H5111-00	Refletor	02	
10	92401-06100-09	Arruela de Pressão	02	
11	5L9-H4195-00	Aro do farol	01	
12	5L9-H4120-00	Lente do farol	01	
13	3V9-H4114-00	Lâmpada (6V-35/35W)	01	
14	5L9-H4112-00	Soquete da lâmpada	01	
15	5L9-H4124-00	Mola fixadora do aro	04	
16	5L9-H4133-00	Espaçador	01	
17	5L9-H4137-00	Parafuso especial	01	
18	5L9-H4164-00	Bucha	02	
19	5L9-H4130-00	Conjunto da carcaça do farol	01	
20	5L9-H4163-00	Bucha	02	
21	5L9-H4165-00	Espaçador	02	
22	5L9-H4199-00	Gaxeta	02	

FRENTE


FIG. 34 LANTERNA TRASEIRA



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
34- 1	5L9-H4510-00	Lanterna traseira completa	01	
2	5L9-H4551-01	Suporte da lanterna	01	
3	5L9-H4527-00	Base amortizadora	01	
4	95306-06600-09	Porca	02	
5	5L9-H4557-00	Espaçador	02	
6	5L9-H4554-00	Arruela	02	
7	5L9-H4553-00	Amortizador	02	
8	97501-06130-09	Parafuso c/ arruela	03	
9	5L9-H4524-00	Parafuso da lente	02	
10	5L9-H4553-20	Amortizador	01	
11	5L9-H4553-10	Amortizador	03	
12	90387-06387-09	Espaçador	03	
13	5L9-H4517-00	Chicote da lanterna traseira	01	
14	5L9-H4521-00	Lente da lanterna traseira	01	
15	5L9-H4523-00	Gaxeta da lente	01	
16	3V9-H4514-00	Lâmpada (6V-17/5,3W)	01	
17	5L9-H4511-00	Base da lanterna traseira	01	
18	5L9-H4553-30	Amortizador	01	
19	90201-06067-09	Arruela	03	

FRENTE

FIG. 35 SISTEMA ELÉTRICO



REF. Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QT.	OBS.
35- 1	3T2-82310-M0	Bobina de ignição	01	
2	97601-06120-09	Parafuso c/ arruela	02	
3	97501-06112-09	Parafuso c/ arruela	02	
4	5L9-H2370-00	Cachimbo da vela de ignição	01	
5	5L9-H2119-00	Bateria (6N6-38-1)	01	
6	5L9-H2122-00	Caixa da bateria	01	
7	90445-08357-09	Tubo de respiro	01	
8	5L9-H2131-00	Cinto da bateria	01	
9	5L9-H2115-00	Fio positivo	01	
10	5L9-H2519-00	Fio terra	01	
11	502-89210-01	Caixa de fusíveis	01	
12	502-H2510-00	Chave de ignição	01	
13	5L9-H2515-00	Amortizador	01	
14	5L9-H2514-00	Interruptor sub-principal	01	
15	5L9-H2555-00	Amortizador	02	
16	97601-06316-09	Parafuso c/ arruela	01	
17	5L9-H3371-00	Buzina	01	
18	3J0-85720-00	Indicador do nível de óleo	01	
19	90501-05033-09	Arruela lisa	02	
20	97601-05125-09	Parafuso c/ arruela	02	
21	5L9-H2590-00	Conjunto do chicote	01	
22	5L9-H2530-00	Interruptor do freio	01	
23	502-H2540-00	Interruptor do ponto morto	01	
24	90430-09802-09	Gaxeta do interruptor do ponto morto	01	
25	502-H3936-00	Braçadeira do cabo	02	

FRENTE

ÍNDICE NUMÉRICO
DAS PEÇAS

CÓDIGO	REF. Nº
1G8 -16371-00	12-06
1M1 -14169-00	07-27
1M1 -81970-60	03-22
1T3 -23145-00	24-04
1T9 -14155-00	07-26
1W1 -16351-00	12-10
1W1 -15641-00	11-02
1W1 -15666-00	11-06
1W1 -16150-01	12-05
1W1 -18185-00	15-03
1V0 -14190-25	07-05
122 -23411-00	23-13
122 -23412-00	23-14
127 -14161-00	07-18
127 -14186-00	07-06
137 -14143-34	07-04
137 -14143-36	07-04
137 -14143-38	07-04
156 -23412-00	23-11
164 -14137-00	07-24
174 -14134-00	07-31
183 -14196-00	07-35
2A6 -13178-00	04-08
2A6 -14126-00	07-30
2A6 -14158-00	07-34
2A6 -16324-00	12-07
2A6 -17831-00	14-02
2A6 -18511-00	15-09
2A6 -23408-00	17-16
2A6 -83350-60	31-21
2F5 -14141-46	07-10
2H3 -E1478-00	02-19
2H3 -E1681-00	02-05
2H3 -E3133-00	04-11
2H3 -E3175-00	04-02
2H3 -E3176-00	04-07
2H3 -E5128-00	09-14
2H3 -E5362-00	10-10
2H3 -E5371-00	09-10
2H3 -E7461-60	13-25
2H3 -E7462-00	13-24
2H3 -E7837-00	14-04

CÓDIGO	REF. Nº
2H3 -E7843-00	14-05
2H3 -E7861-00	14-01
2H3 -E8542-00	15-02
2H3 -F5351-00	27-22
2H3 -F5351-00	28-16
2H3 -H5111-00	33-09
2N3 -14116-04	07-09
2N4 -11651-00	02-04
2N4 -14145-00	07-12
2V0 -14131-00	07-25
214 -14147-00	07-11
214 -14195-00	07-07
246 -14132-00	07-21
260 -14142-25	07-03
3E1 -85580-M0	03-06
3J0 -85720-00	35-18
3J1 -16300-09	12-04
3T2 -82310-M0	35-01
3T5 -85520-M0	03-05
3V9 -E1181-00	01-09
3V9 -E1633-00	02-11
3V9 -E7417-00	11-08
3V9 -F3181-00	24-22
3V9 -F3441-00	23-09
3V9 -H131T-00	03-10
3V9 -H131U-00	03-12
3V9 -H3929-00	36-05
3V9 -H3929-00	36-15
3V9 -H4114-00	33-13
3V9 -H4514-00	34-16
3V9 -H5550-00	03-02
3V9 -H5561-01	03-03
3V9 -11601-00	02-09
3V9 -11601-10	02-09
3V9 -11601-20	02-09
3V9 -85540-20	03-19
304 -14184-00	07-15
307 -16367-00	12-13
314 -14112-20	07-20
314 -14185-00	07-08
345 -13610-70	05-01
345 -13613-70	05-02

CÓDIGO	REF. Nº
345 -13616-70	05-03
354 -14147-00	07-32
363 -14137-00	07-29
4F2 -15661-00	11-01
4F2 -18120-00	16-01
4F2 -25121-00-98	27-06
4F2 -25321-00-98	28-09
4F4 -81910-60	03-23
4L8 -21708-00	19-06
4V5 -14171-00	07-19
401 -15676-00	11-04
403 -22124-00	21-03
437 -83976-03	36-09
493 -14133-00	07-16
5K1 -F4161-00	25-28
5L9 -C1611-00	12-01
5L9 -E1111-00	01-01
5L9 -E1127-00	01-06
5L9 -E1129-00	01-08
5L9 -E1161-00	01-02
5L9 -E1161-00	01-07
5L9 -E1311-00	01-03
5L9 -E1351-00	01-12
5L9 -E1400-00	02-01
5L9 -E1412-00	02-02
5L9 -E1422-00	02-03
5L9 -E1631-00-96	02-08
5L9 -E1631-00-97	02-08
5L9 -E1631-00-98	02-08
5L9 -E1635-00	02-08
5L9 -E1636-00	02-08
5L9 -E3174-00	04-17
5L9 -E3565-00	05-06
5L9 -E3581-00	05-11
5L9 -E3584-00	05-13
5L9 -E441K-00	05-12
5L9 -E4401-00	06-01
5L9 -E4411-00	06-18
5L9 -E4412-00	06-07
5L9 -E4417-00	06-13
5L9 -E4421-00	06-19
5L9 -E4437-00	06-11

CÓDIGO	REF. Nº
5L9-E4451-00	06-02
5L9-E4453-00	06-15
5L9-E4462-00	06-12
5L9-E4465-01	05-18
5L9-E4468-00	06-03
5L9-E4610-00	08-01
5L9-E4746-00	08-07
5L9-E4747-00	08-17
5L9-E4753-00	08-16
5L9-E4771-00	08-08
5L9-E4772-00	08-04
5L9-E5111-00	09-01
5L9-E5121-00	09-02
5L9-E5316-00	09-05
5L9-E5317-00	09-06
5L9-E5311-00	10-01
5L9-E5416-00	10-12
5L9-E5431-00	10-05
5L9-E5451-00	10-06
5L9-E5455-00	10-02
5L9-E5456-00	10-13
5L9-E5484-00	10-04
5L9-E5611-00	11-20
5L9-E5621-01	11-11
5L9-E5646-00	11-17
5L9-E5657-00	11-07
5L9-E5651-00	11-07
5L9-E6356-00	12-19
5L9-E6358-00	12-18
5L9-E6380-00	12-24
5L9-E7121-00	13-02
5L9-E7131-00	13-03
5L9-E7141-00	13-04
5L9-E7151-00	13-05
5L9-E7211-00	13-09
5L9-E7216-00	13-11
5L9-E7221-00	13-12
5L9-E7231-00	13-13
5L9-E7241-00	13-14
5L9-E7251-00	13-15
5L9-E7411-00	13-01
5L9-E7421-00	13-08

CÓDIGO	REF. Nº	CÓDIGO	REF. Nº	CÓDIGO	REF. Nº	CÓDIGO	REF. Nº
5L9-E7471-00	13-21	5L9-F2147-00	21-30	5L9-F3416-00	23-16	5L9-F5195-00	27-24
5L9-E7839-00	14-03	5L9-F2151-00	21-09	5L9-F3435-10	23-03	5L9-F5195-00	28-18
5L9-E7841-00	14-06	5L9-F2152-00	21-10	5L9-F3484-00	17-18	5L9-F5196-00	27-24
5L9-E8101-00	16-05	5L9-F2178-00	21-24	5L9-F4110-00-36	25-01	5L9-F5197-00	27-24
5L9-E8140-00	15-13	5L9-F2179-00	21-22	5L9-F4110-00-66	25-01	5L9-F5311-00	28-01
5L9-E8177-00	15-14	5L9-F2187-00	21-25	5L9-F4181-00	25-02	5L9-F5317-00	28-02
5L9-E8178-00	16-06	5L9-F2210-00	22-01	5L9-F4182-00	25-26	5L9-F5355-00	28-13
5L9-E8197-00	16-15	5L9-F2213-00	22-03	5L9-F4244-00-36	25-27	5L9-F5367-00	28-33
5L9-E8531-00	15-11	5L9-F2214-00	22-11	5L9-F4244-00-66	25-27	5L9-F5381-00	28-34
5L9-E8535-00	15-12	5L9-F2219-00	22-02	5L9-F4245-00-36	25-29	5L9-F5388-00	28-26
5L9-E8540-00	15-01	5L9-F2311-00	21-16	5L9-F4245-00-66	25-29	5L9-F5389-00	28-27
5L9-E8541-00	15-16	5L9-F2318-00	21-11	5L9-F4500-00	25-07	5L9-F5391-00	28-18
5L9-E8561-00	15-05	5L9-F2323-00	21-31	5L9-F4510-00	25-30	5L9-F5392-00	28-18
5L9-F1110-01	17-01	5L9-F2493-00	22-07	5L9-F4536-00	25-32	5L9-F5394-00	28-22
5L9-F1170-00	17-13	5L9-F2496-00	22-06	5L9-F4610-00	25-17	5L9-F5396-00	28-18
5L9-F1323-00	19-02	5L9-F3100-10	24-01	5L9-F4620-00	25-23	5L9-F5397-00	28-18
5L9-F1471-00	17-08	5L9-F3106-10	24-02	5L9-F4639-00	25-20	5L9-F5412-00	28-24
5L9-F1511-00-36	18-01	5L9-F3107-10	24-03	5L9-F4644-01	25-18	5L9-F5449-10	28-23
5L9-F1511-00-66	18-01	5L9-F3111-10	24-17	5L9-F4645-00	25-21	5L9-F6111-00	29-01
5L9-F1543-00	18-18	5L9-F3114-10	24-16	5L9-F4664-00	25-19	5L9-F6241-00	29-07
5L9-F1611-00-36	18-07	5L9-F3118-10	24-15	5L9-F4665-01	25-16	5L9-F6242-00	29-05
5L9-F1611-00-66	18-07	5L9-F3126-10	24-05	5L9-F4724-00	26-03	5L9-F6243-00	29-04
5L9-F1617-02	18-08	5L9-F3129-00	24-25	5L9-F4728-00	26-07	5L9-F6249-00	29-06
5L9-F1620-00	18-15	5L9-F3136-10	24-05	5L9-F4731-01	26-02	5L9-F6261-00	29-11
5L9-F1621-00	18-17	5L9-F3141-10	24-13	5L9-F4734-00	26-12	5L9-F6272-00	29-12
5L9-F1639-00	18-16	5L9-F3142-10	24-14	5L9-F4736-00	26-13	5L9-F6263-00	29-13
5L9-F1711-00-36	19-01	5L9-F3144-10	24-07	5L9-F4738-00	26-06	5L9-F6290-00	29-03
5L9-F1711-00-66	19-01	5L9-F3152-10	24-28	5L9-F4748-00	26-05	5L9-F6290-10	29-02
5L9-F1721-00-36	19-05	5L9-F3165-00	24-08	5L9-F4770-01	26-01	5L9-F6311-00	29-08
5L9-F1721-00-66	19-05	5L9-F3168-10	24-20	5L9-F4810-01	26-09	5L9-F6312-00	29-09
5L9-F1751-00	20-01	5L9-F3173-10	24-10	5L9-F533A-00	27-07	5L9-F6321-00	29-10
5L9-F1771-00	20-02	5L9-F3191-10	24-18	5L9-F533A-00	28-10	5L9-F6335-00	29-17
5L9-F1785-00	19-11	5L9-F3192-10	24-19	5L9-F5111-00	27-01	5L9-F6339-00	29-15
5L9-F1786-00-36	19-09	5L9-F3197-10	24-27	5L9-F5115-00	28-03	5L9-F6341-00	29-19
5L9-F1786-00-66	19-09	5L9-F3317-00	23-18	5L9-F5118-00	27-30	5L9-F6372-10	29-18
5L9-F1787-00-36	19-10	5L9-F3318-00	23-19	5L9-F5181-00	27-31	5L9-F6372-10	29-20
5L9-F1787-00-66	19-10	5L9-F3319-00	33-05	5L9-F5135-01	27-11	5L9-F6397-00	29-23
5L9-F2110-00	21-01	5L9-F3327-10	33-06	5L9-F5138-01	27-13	5L9-F7211-00	30-01
5L9-F2127-00	21-04	5L9-F3328-10	33-08	5L9-F5155-00	27-19	5L9-F7231-00	30-05
5L9-F2128-00	21-05	5L9-F3137-10	24-26	5L9-F5179-00	27-24	5L9-F7311-00	30-12
5L9-F2129-00	22-16	5L9-F3340-10	33-07	5L9-F5189-00	27-24	5L9-F7411-00	30-16
5L9-F2141-00	21-06	5L9-F3385-10	23-01	5L9-F5194-00	27-28	5L9-F7421-00	30-17
		5L9-F3389-00					

CÓDIGO	REF. Nº	CÓDIGO	REF. Nº	CÓDIGO	REF. Nº	CÓDIGO	REF. Nº
5L9-F7430-00	21-35	5L9-H3540-FO	32-06	5L9-14122-00	07-17	525-14123-00	07-33
5L9-F7432-00	21-36	5L9-H3550-00	32-19	5L9-15640-00	11-10	539-14181-04	07-02
5L9-F8100-00	17-05	5L9-H3560-00	32-20	5L9-18512-00	15-10	558-14147-00	07-14
5L9-H131X-00	03-07	5L9-H3570-FO	32-01	5L9-21308-00	17-11	559-16321-01	12-08
5L9-H1313-00	03-04	5L9-H3578-00	32-04	5L9-22401-00	22-08	90101-06278-09	27-20
5L9-H2115-00	35-09	5L9-H3595-00	32-21	5L9-23110-10	24-11	90101-06278-09	28-14
5L9-H2119-00	35-05	5L9-H3596-00	32-17	5L9-23170-10	24-12	90105-08099-09	17-02
5L9-H2122-00	35-06	5L9-H3912-00	36-13	5L9-24652-00	25-31	90105-08120-09	17-03
5L9-H2131-00	35-08	5L9-H3922-00	36-01	500-14115-00	07-13	90105-10037-09	17-04
5L9-H2370-00	35-04	5L9-H3936-00	36-08	502-E3116-00	04-04	90105-14136-09	23-04
5L9-H2514-00	35-14	5L9-H3936-00	36-11	502-E6357-00	12-22	90109-08448-09	33-04
5L9-H2515-00	35-13	5L9-H3945-00	36-04	502-F4515-10	25-14	90109-10453-09	22-12
5L9-H2519-00	35-10	5L9-H3945-00	36-14	502-F4521-00	25-12	90109-10533-09	21-28
5L9-H2530-00	35-22	5L9-H3972-00	36-19	502-F4522-00	25-13	90109-10622-09	30-14
5L9-H2555-00	35-15	5L9-H3980-00	36-03	502-F4523-01	25-06	90116-06016-09	01-05
5L9-H2590-00	35-21	5L9-H4110-00	33-01	502-F4524-00	25-08	90116-10221-09	28-07
5L9-H2911-00	36-12	5L9-H4112-00	33-14	502-F4529-01	25-09	90122-06001-09	20-08
5L9-H2921-00	36-02	5L9-H4120-00	33-12	502-F4531-00	25-15	90149-08108-09	12-28
5L9-H3309-00	31-03	5L9-H4124-00	33-15	502-F4534-00	25-11	90149-08111-09	16-11
5L9-H3309-00	31-12	5L9-H4130-00	33-19	502-F4535-00	25-10	90159-05011	12-12
5L9-H3310-00	31-01	5L9-H4133-00	33-16	502-F4724-00	26-04	90170-08029-09	16-12
5L9-H3311-00	31-02	5L9-H4137-00	33-17	502-F5136-00	27-12	90170-10038-09	29-16
5L9-H3311-00	31-11	5L9-H4163-00	33-20	502-H2510-00	35-12	90170-12019-09	28-25
5L9-H3312-00	31-05	5L9-H4164-00	33-18	502-H2540-00	35-23	90170-12067-09	03-16
5L9-H3312-00	31-14	5L9-H4165-00	33-21	502-H3936-00	35-25	90170-12067-09	21-07
5L9-H3313-00	31-04	5L9-H4195-00	33-11	502-19602-00	11-16	90170-14171-09	12-17
5L9-H3313-00	31-13	5L9-H4199-00	33-22	502-19901-00	16-09	90170-22187	19-08
5L9-H3318-00	31-07	5L9-H4510-00	34-01	502-29214-00	27-17	90171-10004-09	27-32
5L9-H3320-00	31-22	5L9-H4511-00	34-17	502-29513-00	27-34	90171-14006-09	28-35
5L9-H3330-00	31-09	5L9-H4517-00	34-13	502-89210-01	35-11	90179-06264-09	20-09
5L9-H3340-00	31-10	5L9-H4521-00	34-14	502-89355-00	32-02	90179-06801-09	30-11
5L9-H3365-00	31-20	5L9-H4523-00	34-15	502-89355-00	32-07	90179-08148-09	29-22
5L9-H3368-00	31-18	5L9-H4524-00	34-09	503-19362-00	05-05	90179-08801-09	01-11
5L9-H3369-00	31-19	5L9-H4527-00	34-03	503-29531-00	27-05	90179-10806-09	01-14
5L9-H3371-00	35-17	5L9-H4551-01	34-02	503-29743-00	21-37	90179-12044-09	12-03
5L9-H3506-00	32-05	5L9-H4553-00	34-07	503-29745-00	21-20	90179-16018-09	13-27
5L9-H3506-00	32-09	5L9-H4553-10	34-11	504-F5330-00	27-09	90179-25803-09	23-17
5L9-H3513-00	32-10	5L9-H4553-20	34-18	504-F5330-00	28-11	90185-08054-09	17-06
5L9-H3519-01	32-14	5L9-H4554-00	34-06	504-19462-00	08-02	90185-08054-09	23-06
5L9-H3520-00	32-08	5L9-H4557-00	34-05	504-89346-00	32-03	90185-10035-09	23-08
5L9-H3525-00	32-11	5L9-H5500-00	03-01	509-14198-00	07-28	90185-10035-09	30-15
5L9-H3528-00	32-15	5L9-14101-00	07-01	525-13101-01	04-01	90201-05033-09	21-21

CÓDIGO	REF. Nº
90201-05033-09	32-12
90201-06067-09	18-02
90201-06067-09	18-10
90201-06067-09	34-19
90201-06730-09	25-04
90201-07802-09	27-15
90201-08624-09	04-03
90201-08802-09	08-14
90201-10801-09	24-23
90201-12163-09	16-16
90201-12541-09	11-14
90201-12593-09	03-17
90201-14212-09	30-03
90201-14217-09	12-26
90201-15238-09	28-36
90201-17550-09	12-09
90201-17550-09	12-15
90201-20266-09	13-06
90201-20804-09	27-16
90201-20806-09	21-34
90208-04029-09	17-17
90208-12800-09	12-02
90209-22071	02-06
90215-08014-09	16-13
90215-14122-09	12-16
90215-16127-09	13-26
90223-08046-09	29-21
90225-06802-09	21-18
90240-06006-09	30-06
90255-12803-09	22-17
90249-12800-09	30-10
90269-04003-09	17-15
90280-03017-09	02-20
90282-05005-09	02-18
90340-12005-09	09-12
90380-07391-09	06-09
90386-18028	12-02
90387-05682-09	21-32
90387-06387-09	34-12
90387-06388-09	05-17
90387-06388-09	08-10
90387-06388-09	18-04

CÓDIGO	REF. Nº
90387-07391-09	20-10
90387-08258-09	08-15
90387-12265-09	27-29
90387-15524-09	28-31
90387-15524-09	28-32
90430-08069-09	12-27
90430-09802-09	35-24
90430-12038-09	09-13
90445-05278-09	04-15
90445-07340-09	09-11
90445-08357-09	35-07
90445-09086-09	25-24
90445-09113-09	20-03
90445-09225-09	20-04
90460-16804-09	05-09
90460-37026-09	08-06
90460-43172-00	05-07
90460-49058-09	06-16
90460-61133-09	06-17
90461-05036-09	03-08
90465-20800-09	05-10
90467-08800-09	20-05
90467-08800-09	25-25
90467-28801-09	06-14
90468-02033-09	04-16
90468-08086-09	04-14
90468-10801-09	32-13
90468-26048	11-03
90480-01254-09	18-12
90480-12053-09	19-04
90480-13253-09	20-07
90480-14101-09	08-09
90480-14102-09	05-14
90480-14102-09	06-10
90480-14102-09	20-11
90480-14198-09	18-03
90480-18171-09	06-06
90480-18171-09	20-06
90480-22231-09	25-03
90480-24186-09	19-07
90501-05033-09	35-19
90501-10459-09	11-12

CÓDIGO	REF. Nº
90501-10801-09	30-09
90501-20474-09	12-11
90501-20802-09	05-16
90501-90514-09	22-05
90502-09024-09	17-10
90506-08155	16-02
90506-09156-09	15-15
90506-16036-09	27-10
90506-16036-09	28-12
90507-29008-09	30-13
90508-20023-09	30-18
90508-20345-09	12-25
90508-26450	11-05
90508-32349-09	16-03
90508-32354-09	30-02
90508-35350-09	21-29
90560-12802-09	27-03
90560-17147-09	12-14
91201-06020-09	30-22
91316-08025-09	11-18
91401-16012-09	21-13
91401-20012-09	28-29
91401-20020-09	27-33
91401-20025-09	22-15
91401-25012-09	30-08
91401-25012-09	30-20
91401-30022-09	22-09
91401-30028-09	28-37
91401-30040-09	22-04
91609-25020-09	04-09
91701-06042-09	28-28
91701-08038-09	30-19
91810-02014-09	09-03
91810-02014-09	10-07
91810-19020-09	09-04
92401-06100-09	33-10
92501-04008-09	24-24
92501-08010-09	09-15
92506-06020-09	10-03
92506-06020-09	10-14
92506-06025-09	10-08
92506-06030-09	14-10

CÓDIGO	REF. Nº
92506-06045-09	09-08
92506-06050-09	10-09
92506-06065-09	09-09
92701-06012-09	03-15
92701-06030-09	17-12
92901-04100	07-23
92901-05200-09	29-26
92901-06200-09	33-10
92901-06200-09	12-20
92901-06200-09	28-30
92901-06200-09	30-07
92901-08100-09	18-13
92901-08200-09	01-10
92901-08200-09	14-07
92901-08200-09	33-03
92901-08600-09	04-12
92901-08600-09	27-36
92901-08600-09	28-40
92901-08600-09	30-21
92901-10100-09	17-07
92901-10100-09	31-16
92901-10200-09	22-13
92901-12100-09	03-18
92901-12100-09	21-08
92901-12600-09	22-10
93101-12800-09	16-14
93101-17062-09	11-19
93102-10002-09	04-06
93102-18008-09	27-04
93102-25018-09	02-15
93102-28023-09	13-20
93103-28011-09	02-17
93104-07003-09	27-14
93104-14044-09	21-23
93104-14800-09	12-29
93104-22018-09	28-08
93105-47007-09	27-08
93106-26005-09	28-06
93109-08017-09	14-08
93210-07800-09	04-13
93210-10118-09	29-14
93210-11801-09	09-07

CÓDIGO	REF. Nº
93210-14104-09	14-09
93210-14104-09	27-35
93210-19123-09	10-11
93306-22205-09	28-05
93306-20517-09	02-17
93306-30102-09	27-02
93306-30203-09	28-04
93306-30304-09	13-17
93306-30401-09	13-18
93306-30405-09	02-16
93310-216E1	02-10
93310-42231	02-07
93311-31515	13-16
93311-31515	13-19
93315-28813	15-08
93410-20800-09	27-18
93420-48001-09	24-06
93430-08006-09	04-10
93430-08006-09	11-15
93430-08006-09	15-06
93430-10016-09	16-04
93430-10016-09	16-08
93430-10016-09	16-17
93430-10801-09	30-04
93440-15012-09	11-09
93440-15012-09	13-10
93440-20043-09	13-07
93450-17044-09	02-12
93450-52010-09	02-14
93450-52010-09	13-23
93501-04803-09	23-12
93502-16802-09	23-15
93503-16802-09	11-13
93503-16802-09	12-23
93604-12803-09	15-04
93604-30802-09	15-07
94127-21524	27-25
94127-21524-09	27-25
94135-18525	28-19
94135-18525-09	28-19
94227-21031	27-26
94227-21031-09	27-26

CÓDIGO	REF. Nº
94325-18018	28-21
94325-18022	28-20
94325-18022-09	28-20
94325-21117-09	27-27
94416-21206-09	27-23
94418-18171	28-17
94580-33117-09	28-38
94680-33001-09	28-39
94701-00045-09	01-15
95301-05700-09	21-26
95301-06600-09	08-03
95301-06600-09	12-21
95301-06600-09	30-23
95301-08600-09	18-14
95301-08600-09	27-37
95301-08600-09	28-41
95301-08600-09	33-02
95301-10600-09	31-17
95301-12700-09	21-15
95302-10700-09	22-14
95303-08800-09	31-08
95306-06600-09	34-04
95611-08640-09	01-04
95611-10625-09	01-13
95701-06300-09	36-06
96701-06300-09	36-16
95706-08120-09	26-11
95706-08212-09	26-10
95821-08035-09	23-10
95821-08055-09	23-05
95821-10060-09	23-07
97321-06012-09	13-22
97321-06020-09	16-10
97321-08030-09	24-09
97501-05112-09	21-19
97501-05216-09	21-33
97501-06112-09	25-05
97501-06112-09	26-08
97501-06112-09	35-03
97501-06114-09	18-09
97501-06116-09	18-06
97501-06116-09	21-12

CÓDIGO	REF. Nº
97501-06122-09	36-07
97501-06122-09	36-17
97501-06125-09	06-05
97501-06125-09	08-11
97501-06125-09	18-05
97501-06130-09	34-08
97501-06210-09	17-14
97501-06212-09	17-09
97501-06225-09	05-08
97501-06225-09	23-02
97501-06312-09	32-18
97501-06330-09	32-16
97501-08112-09	21-14
97501-08316-09	08-13
97506-04015-09	24-21
97506-08130-09	08-12
97506-08225-09	18-11
97506-08316-09	08-05
97601-04106-09	03-13
97601-04112-09	03-11
97601-05115-09	21-17
97601-05125-09	35-20
97601-05218-09	29-24
97601-05320-09	03-21
97601-05320-09	06-04
97601-05320-09	06-08
97601-06125-09	05-15
97601-06120-09	35-02
97601-06316-09	03-14
97601-06316-09	35-16
97601-06320-09	03-20
97606-05208-09	25-22
97606-06112-09	19-03
97701-30520-09	31-16
97701-30520-09	31-15
98501-04016	07-22
98501-04130-09	03-09
98501-05015-09	04-05
98501-05022-09	36-10
98501-05022-09	36-18
98501-05022-09	36-20
98501-05035-09	21-27

CÓDIGO	REF. Nº
98512-03008	05-04
98801-05200-09	29-25
98801-06200-09	27-21
98801-06200-09	28-15

 **YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.**

IMPRESSO NO BRASIL
OUTUBRO DE 1981